

# imc FAMOS Enterprise Student

Installationsanleitung

Vielen Dank für Ihr Interesse an imc FAMOS, der Software für Signalanalyse, Darstellung und Präsentation Ihrer Messdaten.

Bitte senden Sie für eine Aktivierung oder Verlängerung der Studentenversion auf 365 Tage eine E-Mail an die imc Hotline ([hotline@imc-tm.de](mailto:hotline@imc-tm.de)) mit folgenden Angaben:

- **Name**
- **E-Mail Adresse** (wir akzeptieren ausschließlich die E-Mail-Adresse an Ihrer Hochschule)
- Kopie Ihrer gültigen **Immatrikulationsbescheinigung**

Nach erfolgreicher Prüfung Ihrer Unterlagen erhalten Sie einen Lizenzschlüssel für Ihre Studentenversion.

## Download von imc FAMOS Enterprise Student

Die **Studentenversion** von **imc FAMOS Enterprise** (mit allen Erweiterungen) steht Ihnen als Download auf der imc FAMOS Internetseite zur Verfügung.

1. Rufen Sie die Internetseite in der entsprechenden Rubrik auf:  
<https://www.imc-tm.de/download-center/produkt-downloads/imc-famos/software/>
2. Wählen Sie unter „*Softwaredownloads zu imc FAMOS*“ die Karte „*Studentenversion*“ aus.
3. Es erscheint ein Anforderungsformular“. Bitte füllen Sie dieses aus und fordern anschließend den „*Download*“ an.
4. Es erfolgt eine kurze Bestätigung und Sie erhalten den Link zu Ihrem persönlichen Download.

## Installation von imc FAMOS Enterprise Student

1. Führen Sie das Setup „imc\_FAMOS\_Installer.exe“ aus.
2. Folgen Sie dem Dialog geführten Setup.
3. Im Installationsschritt „*imc FAMOS Edition*“ wählen Sie „*Enterprise*“ aus.
4. Nach der erfolgreichen Installation muss imc FAMOS aktiviert werden.
5. Wählen Sie zum Ende des Setups „*imc Lizenzmanager starten*“.
6. Nutzen Sie den Menüpunkt „*Aktivierung → Via Internet*“ und folgen Sie der Dialog geführten Aktivierung. Bitte geben Sie für die Aktivierung die E-Mail-Adresse an Ihrer Hochschule an. Sollten Sie über keine Internetverbindung verfügen, so wählen Sie den Menüpunkt „*Aktivierung → ohne Internet*“ aus und befolgen die Anleitung.

7. Geben Sie den Lizenzschlüssel ein, den Sie von der imc Hotline erhalten haben. Die Software ist nun für 365 Tage freigeschaltet.
8. Sobald Ihre Studentenversion verlängert wurde, wiederholen Sie bitte den Schritt 6: Nutzen Sie den Menüpunkt „*Aktivierung → Mit Internet*“ und folgen Sie der Dialog geführten Aktivierung.

Bekommen Sie später eine Vollversion zugesendet, müssen Sie lediglich mit dem imc License Manager den bei Lieferung erhaltenen License Key aktivieren.

Den imc License Manager können Sie jederzeit über Ihren Programm-Manager starten (Standard: Programme/ imc/ imc License Manager). Bei Ablauf einer Lizenz startet der imc License Manager automatisch.

## Handbücher

Im o. g. Downloadbereich finden Sie die Dokumentation als PDF (in Druckauflösung) in deutscher und englischer Sprache. Nach der Installation steht die Dokumentation zusätzlich als Online-Hilfe von imc FAMOS zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Arbeiten mit unserer Software.

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für eine imc FAMOS Vollversion und helfen Ihnen bei Fragen zur Bedienung, Funktion und Technik.



**imc Test & Measurement GmbH**

Voltastraße 5  
D-13355 Berlin

Tel.: +49 (0)30 – 46 70 90 26

Fax.: +49 (0)30 – 463 15 76

[hotline@imc-tm.de](mailto:hotline@imc-tm.de)

[www.imc-tm.de](http://www.imc-tm.de)